

BONNES PRATIQUES

Introduction

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi pour vous familiariser avec les bonnes pratiques. **Attention, ce** mode d'emploi ne remplace pas la notice technique.

Avant chaque utilisation


- Assurez-vous de vérifier l'état des anodes sacrificielles.
 Elles doivent impérativement être remplacées une fois consommées.
- Assurez-vous que le câble du treuil est bien inséré dans chaque poulie.
- Assurez-vous que le câble du treuil n'est pas usé.
- Assurez-vous que la porte arrière se ferme correctement.
- Assurez-vous que les deux poutres sont exemptes d'obstacle (p. ex. : faune ou flore marine, déchets).







Enlever les déchets

- 1. En enlevant les déchets, assurez-vous de retirer les deux languettes du Collec'Thor, selon le schéma.
- 2. Attendez que le réservoir se vide de son eau :
 - a éteignez la pompe : le son change, ce qui indique quand l'éteindre
 - b utilisez le treuil pour soulever le Collec'Thor
- 3. Avertissement : ne laissez pas la pompe fonctionner trop longtemps lorsque le réservoir ne contient plus d'eau










Recommandations d'entretien


Nettoyez soigneusement le Collec'Thor à l'aide d'un nettoyeur haute pression toutes les 2 à 3 semaines, aussi bien les surfaces intérieures que les surfaces extérieures.

Veillez à inclure la surface extérieure de la pompe comme illustré ci-dessous.

Vérifiez que les boulons sont bien serrés des deux côtés de la structure de levage.

Vérifiez l'état des poulies.





Entretien de la pompe


Toutes les 2 à 3 semaines :

Dévissez le raccord en PVC sous la pompe, selon le schéma ci-dessous. Lubrifiez la pompe à l'aide d'un lubrifiant de type WD40 ou d'un lubrifiant spécialisé à usage marin.

Nettoyez l'extérieur et l'intérieur de la pompe à l'eau claire.

Une fois par an:

Changez l'huile. Consultez le mode d'emploi de la pompe fourni avec Collec'Thor.




En cas d'arrêt prolongé de l'appareil pendant plus d'une semaine :

Stockez toujours le Collec'Thor hors de l'eau.

Nettoyez la pompe conformément à la procédure ci-dessous.

Lubrifiez la pompe à l'aide d'un lubrifiant de type WD40 ou d'un lubrifiant spécialisé à usage marin.









CONTACT SAV

Email: aftersales@searial-cleaners.com

Adresse:
ROTAX MARINE
ZI LE MARAIS - Rue de l'Insdustrie
01460 PORT

